

【EC05-AT 指令集】





1. AT 指令部分

- 1、所有指令必须在配置模式下才有效。
- 2、所以的 AT 的格式都是"\r\n"结尾。
- 3、所有指令的应答都是"\r\n"开头,"\r\n"结尾的格式。
- 4、本文所有"\r","\n"是指回车和换行的转译字符,而是字符串。

错误码表:

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	短信发送失败
-4	无效的参数
-5	暂未定义

快速指令表:

指令	说明
AT+EXAT	退出 AT
AT+REBT	重启设备
AT+ RESTORE	恢复出厂配置
AT+VER	查询固件版本
AT+SN	查询设备 ID
AT+IMEI	查询 IMEI
AT+ICCID	查询 ICCID
AT+CPIN	查询卡状态
AT+CREG	查询网络状态
AT+UART	查询串口参数
AT+UARTKALIVE	查询/设置串口心跳
AT+SOCK=0,"base"?	查询网络协议参数
AT+SOCK=0,"spare"?	设置 Socket 备用地址
AT+SOCK=0,"link/sw"?	查询链路使能
AT+SOCK=0,"link/status"?	查询链路状态
AT+SOCK=0,"reconnet"	设置重连次数
AT+SOCK=0,"link/alive"?	查询心跳包
AT+SOCK=0,"regist"?	查询注册包
AT+SOCK=0,"mqtt/connet"?	查询 MQTT 连接信息
AT+SOCK=0,"mqtt/sub"?	查询订阅信息
AT+SOCK=0,"mqtt/pub"?	查询发布信息
AT+SOCK=0,"http"?	查询 HTTP 参数
AT+POTOCOL	查询协议分发模式
AT+MODBUSCOVERTO	查询 Modbus 使能状态
AT+APN	查询/更改 APN 接入点
AT+APNEN	APN 使能

AT+SMSSEND	发送短信	
AT+SMSEN	开/关短信透传	
AT+SMSNBR	设置短信号码过滤	
AT+PASSWORDSET	设置进入 AT 密码	
AT+PASSWORDIN	输入进入 AT 密码	
AT+NTP	查询当前时间	
AT+NTPA	设置 NTP 服务器参数(地址,刷新时间)	
AT+RSTIME	设置无数据重启时间	
AT+GPS	查询 GPS 位置信息,仅 E840-TTL(EC05-DGC)支持	

1.1. 进入 AT 指令

发送+++不用换行,收到\r\n+OK\r\n 后 5S 内发送一条正确的 AT 指令即可进入配置模式。 【举例】 先发送+++ 收到\r\n+OK\r\n 再发送 AT\r\n 收到\r\n+OK\r\n

1.2. 退出 AT 指令

指令	EXAT
功能	退出 AT 指令模式
发送	AT+EXAT <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

【举例】

发送: AT+EXAT\r\n 收到: \r\n+OK\r\n

1.3. 重启设备

指令	REBT
功能	重启设备
发送	AT+REBT <cr><lf></lf></cr>

返回	

<CR><LF>+OK<CR><LF>

【举例】

发送: AT+REBT\r\n

收到: \r\n +OK\r\n

1.4. 恢复出厂设置

指令	RESTORE
功能	恢复出厂设置
发送	AT+RESTORE <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

【举例】

发送: AT+RESTORE\r\n 收到: \r\n +OK\r\n 等待设备重启。

1.5. 查询固件版本

指令	VER
功能	查询固件版本
发送	AT+VER <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<verstring><cr><lf></lf></cr></verstring></lf></cr>

【举例】

发送: AT+VER\r\n

收到: \r\n +OK=9024-0-10\r\n

1.6. 查询设备 ID

指令	SN
功能	查询设备 ID
发送	AT+SN <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<snstring><cr><lf></lf></cr></snstring></lf></cr>

【举例】

发送: AT+SN\r\n

收到: \r\n +OK=xxxxxxxxxxxxxxxxxx \r\n

每台设备的 SN 码都不同。

1.7. 査询 IMEI

指令	IMEI
功能	查询 IMEI
发送	AT+IMEI <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<imeistring><cr><lf></lf></cr></imeistring></lf></cr>

【举例】

发送: AT+IMEI\r\n

收到: \r\n +OK =xxxxxxxxxxxxxx\r\n 每台设备的 IMEI 码不同。

1.8. 查询 ICCID

指令	ICCID
功能	查询 ICCID
发送	AT+ICCID <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<iccidstring><cr><lf></lf></cr></iccidstring></lf></cr>

【举例】

发送: AT+ICCID\r\n

收到: \r\n+OK=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.9. 查询卡状态

指令	CPIN
功能	查询卡的状态
发送	AT+CPIN <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<status><cr><lf></lf></cr></status></lf></cr>
备注	Status,1(正常),0(无卡或者卡异常)

【举例】

发送: AT+ CPIN \r\n 收到: \r\n+OK=1\r\n

1.10. 查询信号强度

指令	CSQ
功能	查询信号强度

发送	AT+CSQ <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<status><cr><lf></lf></cr></status></lf></cr>
备注	Status,信号强度

发送: AT+CSQ \r\n

收到: \r\n+OK=22\r\n

1.11. 查询网络状态

指令	CREG
功能	查询网络状态
发送	AT+CREG <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<status><cr><lf></lf></cr></status></lf></cr>
备注	Status, 1(注册网络成功), 其他正常连接基站或者连接失败

【举例】

发送: AT+ CREG \r\n 收到: \r\n+OK=1\r\n

1.12. 查询/配置串口参数

指令	UART
功能	查询/配置串口参数
发送 (查询)	AT+UART <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK<baudrate,uartdata,uartstop,parity,uartflow,packlen,packtime><cr><lf></lf></cr></baudrate,uartdata,uartstop,parity,uartflow,packlen,packtime></lf></cr>
发送(配置)	AT+UART= <baudrate,uartdata,uartstop,parity,uartflow,packlen,packtime><cr><lf></lf></cr></baudrate,uartdata,uartstop,parity,uartflow,packlen,packtime>
返回 (配置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	Baudrate,波特率: 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、 115200、230400; Uartdata,数据位: 8、9; Uartstop,停止位: 1、2; Parity,校验位: NONE、ODD、EVEN; Uartflow,流控: 0为关闭; Packlen,打包长度: 50~1024,默认1024; Packtime,打包时间: 0~1000,单位1ms,默认0ms;

【举例】

查询: 发送: AT+UART\r\n 收到: \r\n+OK=115200,8,1,NONE,0,1024,10\r\n 设置: 配置波特率为 9600,数据位为 8,停止位为 1,无校验无流控,打包长度为 1024、打包时间 10ms。 发送: AT+UART=9600,8,1,NONE,0,1024,10\r\n 收到: \r\n+OK\r\n

1.13. 查询/设置网络协议参数

指令	AT+SOCK= <sockid,"base"></sockid,"base">
功能	设置/查询网络协议参数格式
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"base"?></sockid,"base"?>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=<sockid,"base",sw,workmode,socktype,shortlinktime,desip,desport><cr><lf></lf></cr></sockid,"base",sw,workmode,socktype,shortlinktime,desip,desport></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"base",sw,workmode,socktype,shortlinktime,desip,desport><cr><lf></lf></cr></sockid,"base",sw,workmode,socktype,shortlinktime,desip,desport>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SockID, socket 号: 0、1 "base", 关键字 Sw, 链路开关: 0 (关闭)、1 (开启) Socktype, 工作协议: 0 (UDPC)、1 (TCPC)、2 (UDPS)、3 (TCPS)、4 (HTTP)、5 (MQTT) Shortlinktime, 短连接时间0 (关闭)、最大可配置 65535 DesIP, 目标 IP, 最大长度 64, 支持域名解析 DesPort, 目标端口, 0~65535

【举例】

查询:

发送: AT+SOCK=0,"base"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"base",0,1,0,4g.test.ebyteiot.net,8888\r\n

设置:

发送: AT+SOCK=0,"base",0,1,0,4g.test.ebyteiot.net,8888\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

注: TCPS 需要使用 APN 卡,并且需要 APN 卡支持相关功能,设备总共支持 11 个链接,单链路 支持 5 个链接

注:暂不支持 UDPS 功能

1.14. 查询/设置链路使能

指令	AT+SOCK= <sockid,"link sw"=""></sockid,"link>
功能	查询/设置链路使能
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"link sw"?=""></sockid,"link>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=< SockID,"link/sw",sw><cr><lf></lf></cr></lf></cr>

发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"link sw",sw=""></sockid,"link>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	SockID, socket 号: 0、1
备注	"link/sw",关键字
	Sw,链路开关:O(关闭)、1(开启)

查询:

发送: AT+SOCK=0,"link/sw"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"link/sw",1\r\n

设置:

发送: AT+SOCK=0,"link/sw",1\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.15. 查询链路状态

指令	AT+SOCK= <sockid,"link status"?=""></sockid,"link>
功能	查询链路状态
发送	AT+SOCK= <sockid,"link status"?=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"link>
返回	<cr><lf>+OK=<sockid,"link status",status=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"link></lf></cr>
反注	SockID, socket 号: 0、1 "link/status" 关键字
面任	status, 链路状态: 0(断开)、1(连接中),2(连接成功)

【举例】

查询:

发送: AT+SOCK=0,"link/status"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"link/status",0\r\n

1.16. 查询/设置心跳包

指令	AT+SOCK= <sockid,"keep alive"=""></sockid,"keep>
功能	查询设置/心跳包
发送(查询)	AT+SOCK= <sockid,"keep alive"?=""></sockid,"keep>
返回 (查询)	<cr><lf>+0K=<sockid, "keep="" alive",="" defaultdata,="" infotype,="" keepalivetype,="" sw,="" time=""><cr><lf></lf></cr></sockid,></lf></cr>
发送(设置)	AT+S0CK= <sockid,"keep alive",sw,keepalivetype,infotype,defaultdata,time=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"keep>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SockID, socket 号: 0、1 "keepalive", 关键字 sw, 开关: 0 (关闭), 1 (开启) Keepalivetype, 心跳包模式, 0 (IMEI)、1 (ICCID)、2 (自定 义)、3 (GPS) infoType, 数据格式: 0 (ASCII)、1 (HEX)

defaultData,自定义心跳包内容:最大配置 64 字节数
Time, 心跳时间, 范围: 1-65535 秒 默认 60

查询:

- 发送: AT+SOCK=<SockID,"keep/alive"? >\r\n
- 收到: \r\n+OK=0,"keep/alive",1,0,0,KeepAlive,60\r\n

设置:

- 发送: AT+SOCK=0,"keep/alive",1,0,0,KeepAlive,60\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.17. 查询/设置注册包

指令	AT+SOCK= <sockid,"regist"></sockid,"regist">
功能	查询/设置注册包
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"regist"?></sockid,"regist"?>
返回 (查询)	<cr><lf>+0K=<sockid,"regist",sw,registtype,infotype,defaultdata,way><cr><lf></lf></cr></sockid,"regist",sw,registtype,infotype,defaultdata,way></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"regist",sw,registtype,infotype,defaultdata,way><cr><lf></lf></cr></sockid,"regist",sw,registtype,infotype,defaultdata,way>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SockID, socket 号: 0、1、2、3 "regist", 关键字 Sw, 开关: 0 (关闭), 1 (开启) registtype, 注册包模式, 0 (IMEI)、1 (ICCID)、2 (SN)、3 (自定义) infoType, 数据格式: 0 (ASCII)、1 (HEX) defaultData, 自定义心跳包内容: 最大配置 64 字节数 Way: 0 (连接发送一次)、1 (每包数据前)

【举例】

查询:

- 发送: AT+SOCK=0,"regist"?\r\n
- 收到: \r\n+OK=0,"regist",0,0,0,Regist,0\r\n

设置:

- 发送: AT+SOCK=0,"regist",0,0,0,Regist,0\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.18. 查询/设置 MQTT 连接信息

指令	AT+SOCK= <sockid,"mqtt connet"=""></sockid,"mqtt>
功能	查询/设置 MQTT 连接信息
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt connet"?=""></sockid,"mqtt>



返回 (查询)	$<\!\!CR\!\!>\!\!LF\!\!>\!\!+\!0K\!\!=\!\!<\!\!sockID,"mqtt/connet",mode,productKey,deviceName,deviceSecret>\!\!<\!\!CR\!\!>\!\!LF\!\!>\!\!$
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt connet",mode,productkey,devicename,devicesecret=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"mqtt>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SockID, socket 号: 0、1 "mqtt/connet", 关键字 Mode, 云平台: 0 (阿里云), 1 (ONENET)、2 (百度云)、3 (华 为云) 4、 (3.1标准 MQTT) productKey: 阿里产品密钥、百度设备密钥、ONENET 设备 ID (64 字 节) deviceName: 阿里设备名称、百度用户名、ONENET 产品 ID (64 字 节) deviceSecret: 阿里设备密钥、百度密码、ONENET 鉴权信息 (64 字 节)

查询:

- 发送: AT+SOCK=0,"mqtt/connect"?\r\n
- 收到: \r\n+OK=0,"mqtt/connet",0,a1GlhuTU1yN,DEV01,7e0e9087838525\r\n

设置:

发送: AT+SOCK=0,"mqtt/connet",0,a1GlhuTU1yN,DEV01,7e0e9087838525\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.19. 查询/设置订阅主题

指令	AT+SOCK= <sockid,"mqtt sub="" topic"=""></sockid,"mqtt>
功能	查询/设置订阅主题
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt sub="" topic?=""></sockid,"mqtt>
(下回(本海)	<cr><lf>+OK=<sockid,"mqtt sub="" td="" topic",第1个订阅="" topic,第2个订阅<=""></sockid,"mqtt></lf></cr>
区凹(直响)	topic,第3个订阅 topic> <cr><lf></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt sub="" topic",第几个,订阅主题=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"mqtt>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	SockID, socket 号: 0
夕 汴	"mqtt/sub/topic",关键字
田 仁	主题 ID, 0 (第1个), 1 (第2个), 2 (第3个)
	订阅主题

【举例】

查询:

发送: AT+SOCK=0,"mqtt/sub/topic"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"mqtt/sub/topic",123456,123456,123456\r\n

发送: AT+SOCK=0,"mqtt/sub/topic",2,123456\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.20. 查询/设置订阅相关配置

指令	AT+SOCK= <sockid,"mqtt set"="" sub=""></sockid,"mqtt>
功能	查询/设置订阅主题的相关配置
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid, "="" ?="" mqtt="" set"="" sub=""></sockid,>
近回(杏海)	<cr><lf>+OK=<sockid,"mqtt set",sw,带主题下发<="" sub="" td=""></sockid,"mqtt></lf></cr>
这回 (旦 词)	sw,qos> <cr><lf></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt set",sw,带主题下发<="" sub="" td=""></sockid,"mqtt>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	SockID, socket 号: 0
	"mqtt/sub/set", 关键字
备注	Sw, 开关: 0(关闭), 1(开启)
	带主题下发 sw,0(关闭),1(开启)
	Qos, 服务等级, 0、1、2

【举例】

查询:

- 发送: AT+SOCK=0,"mqtt/sub/set"?\r\n
- 收到: \r\n+OK=0,"mqtt/sub/set",1,0,0\r\n

设置:

- 发送: AT+SOCK=0,"mqtt/sub/set",1,1,0\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.21. 查询/设置发布主题

指令	AT+SOCK= <sockid,"mqtt pub="" topic"=""></sockid,"mqtt>
功能	查询/设置发布主题
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt pub="" topic"?=""></sockid,"mqtt>
近回(杏海)	<cr><lf>+OK=<sockid,"mqtt pub="" td="" topic",第1个topic,第2个topic,第<=""></sockid,"mqtt></lf></cr>
区凹(旦间)	3个topic > <cr><lf></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt pub="" topic",第几个,topicname=""><cr><lf></lf></cr></sockid,"mqtt>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	SockID, socket 号: 0
	"mqtt/pub/topic",关键字
11111111111111111111111111111111111111	主题 ID:0(第1个),1(第2个),2(第3个)
	TopicName,订阅主题

【举例】

查询:

发送: AT+SOCK=0,"mqtt/pub/topic"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"mqtt/pub/topic",123456,123456,123456\r\n 设置: 发送: AT+SOCK=0,"mqtt/pub/topic",1,123456\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.22. 查询/设置发布主题相关配置

指令	AT+SOCK= <sockid,"mqtt pub="" set"=""></sockid,"mqtt>
功能	查询/设置发布主题的相关配置
发送 (查询)	AT+SOCK= <sockid, "="" ?="" mqtt="" pub="" set"=""></sockid,>
近回(杏海)	<cr><lf>+OK=<sockid,"mqtt pub="" set",sw,qos,超时时间,重试次<="" td=""></sockid,"mqtt></lf></cr>
区凹(旦间)	数> <cr><lf></lf></cr>
告送(沿署)	AT+SOCK= <sockid,"mqtt pub="" set",="" sw,qos,超时时间,重试次<="" td=""></sockid,"mqtt>
	数> <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	SockID, socket 号: 0
	"mqtt/pub/set",关键字
夕计	Sw,1(打开发布),0(关闭发布)
	Qos, 服务等级, 0、1、2
	超时时间, 1-10
	重试次数,1-10

【举例】

查询:

- 发送: AT+SOCK=0,"mqtt/pub/set"?\r\n
- 收到: \r\n+OK=0,"mqtt/pub/set",1,0,2,2\r\n

设置:

发送: AT+SOCK=0,"mqtt/pub/set",1,1,3,3\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.23. 设置 MQTT 分组发布开关

指令	AT+MQTT_GROUP
功能	查询/设置 MQTT 分组发布开关
发送 (查询)	AT+MQTT_GROUP
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=sw<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+MQTT_GROUP=sw
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	Sw,分组发布开关,0(关闭),1(打开)

【举例】

查询:

发送: AT+MQTT_GROUP\r\n

收到:\r\n+OK=0\r\n 设置: 发送:AT+MQTT_GROUP=1\r\n 收到:\r\n+OK\r\n

注: MQTT 分组发送开关打开后发送数据的第一个字节为分组号, 十六进制发送规则如下:

000000不发送010001topic1020010topic2030011topic1+2040100topic3050101topic1+3060110topic2+3070111topic1+2+3

1.24. 查询/设置 HTTP 模式

指令		AT+SOCK= <sockid,"http"></sockid,"http">	
功能		查询/设置 HTTP 模式	
发	送		
(查	AT+SOCK= <sockid,"http"?><cr><lf></lf></cr></sockid,"http"?>	
询)			
返	П		
(查	<cr><lf>+OK=<sockid, "http",="" head="" method,="" payload_head,="" url,=""><cr><lf></lf></cr></sockid,></lf></cr>	
询)			
发	送		
(设	AT+SOCK== <sockid, "http",="" head="" method,="" payload_head,="" url,=""><cr><lf></lf></cr></sockid,>	
置)			
返	П		
(设	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>	
置)			
		SockID, socket 号: 0	
备注		"http",关键字	
		method, 方法: 0(GET), 1(POST)	
		payload_head :http 响应返回包头 0:不返回 (默认), 1:返回	
		url,资源路径,最大可配置 64Bit	
		head,包头,最大可配置 128Bit	

【举例】

查询:

发送: AT+SOCK=0,"http"?\r\n

收到: \r\n+OK=0,"http",0,0,/url, Host:www.ebyte.com\r\n

发送: AT+SOCK=0,"http",0,1,/url, Host:www.ebyte.com\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.25. 查询/设置多链路协议分发模式

指令	AT+POTOCOL
功能	查询/设置多链路协议分发模式
发送 (查询)	AT+ POTOCOL <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=<sw><cr><lf></lf></cr></sw></lf></cr>
发送(设置)	AT+POTCOL= <sw><cr><lf>(限制 2-255s, 0 为关闭)</lf></cr></sw>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	Sw, 开关: 0 (关闭)、1 (开启)

【举例】

查询:

发送: AT+POTOCOL\r\n

收到: \r\n+OK=0\r\n

设置:

- 发送: AT+POTOCOL=1\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.26. 查询/配置 Modbus TCP 转 Modbus RTU 使能

指令	AT+MODBUSCOVERTOR
功能	查询/设置 Modbus TCP 转 Modbus RTU 使能
发送 (查询)	AT+MODBUSCOVERTOR <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=<sw, mtcpid=""><cr><lf></lf></cr></sw,></lf></cr>
发送(设置)	AT+MODBUSCOVERTOR= <sw, mtcpid=""><cr><lf></lf></cr></sw,>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	Sw, 开关: 0 (关闭)、1 (开启)
田仁	Mtcpid, 指定转换的 modbus 地址: 0 表示任意地址, 1~255

【举例】

查询:

- 发送: AT+MODBUSCOVERTOR \r\n
- 收到: \r\n +OK=1,0 \r\n

- 发送: AT+MODBUSCOVERTOR=1,0\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.27. 查询/配置串口心跳

指令	AT+UARTKALIVE
功能	查询/设置串口心跳
发送 (查询)	AT+UARTKALIVE <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=time, infoType, defaultData<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+UARTKALIVE =<5, 1, 123> <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	Time: 心跳时间: 可配范围 0-300s,0 为关闭(默认) 数据格式: 0, HEX infoType, 数据格式: 0 (ASCII)、1 (HEX) defaultData, 自定义心跳包内容: 最大配置 64 字节数

【举例】

查询: 发送: AT+UARTKALIVE \r\n 收到: \r\n +OK=0,0,123 \r\n 设置: 发送: AT+UARTKALIVE= 0,0,123\r\n 收到: \r\n+OK\r\n

1.28. 查询/设置 Socket 备用地址

指令	AT+SOCK
功能	查询/设置 Socket 备用地址
发送 (查询)	AT+SOCK=0,"spare"? <cr><lf></lf></cr>
返回(查询)	<cr><lf>+OK=0,"spare",en, addr, port<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+SOCK=0,"spare", en, addr, port <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	En:使能0表示关闭,1表示开启
备注	Addr: 服务器地址,长度 64 字节,支持域名解析
	Port: 端口, 0-65535

【举例】

查询:

- 发送: AT+SOCK=0,"spare"?
- 收到: \r\n+OK=0,"spare",1, 123. com, 8888\r\n

- 发送: AT+SOCK=0,"spare",1, 123. com, 8888\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.29. 查询/设置 APN

指令	AT+APN
功能	查询 APN 接入点
发送 (查询)	AT+APN <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=addr, username, password, mode<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+APN=addr,username,password <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	addr:地址(最大可配置 64 字节)
	username:用户名(最大可配置 64 字节)
	password:密码(最大可配置 64 字节)
	Mode:模式 0(None),1(PAP),2(CHAP)

【举例】

查询:

- 发送: AT+APN
- 收到: \r\n+OK=addr, username, password, 1\r\n

设置:

- 发送: AT+APN=addr, username, password, 1\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.30. 查询/设置 APN 使能

指令	AT+APNEN
功能	查询/设置 APN 使能
发送 (查询)	AT+APNEN <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=SW<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+APNEN=SW <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SW:开关: 0表示关闭: 1表示开启

【举例】

查询: 发送: AT+APNEN 收到: \r\n+OK=1\r\n 设置: 发送: AT+APNEN=1\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.31. 查询设备 IP 地址

指令	AT+IP
功能	查询设备 IP 地址

发送 (查询)	AT+IP <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=IP 地址<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	普通 SIM 卡 IP 地址在变更注册网络时变更,如需固定 IP 地址请
	使用 APN 卡

查询:

发送: AT+APNEN

收到: \r\n+OK=1.10.123.456\r\n

1.32. 设置短信目标号码

指令	AT+SMSNBR
功能	查询/设置短信目标号码
发送 (查询)	AT+SMSNBR <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=number<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+SMSNBR=number <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	number:目标电话号码,20个字节长度

【举例】

```
查询:
发送: AT+SMSNBR\r\n
收到: \r\n+OK=123123123\r\n
设置:
发送: AT+SMSNBR=123123123\r\n
收到: \r\n+OK\r\n
```

1.33. 短信号码过滤

指令	AT+SMSFILTER
功能	查询/设置短信号码过滤(白名单),开启后只接收目标号码的内容,关闭后可接收任意号码
发送 (查询)	AT+SMSFILTER <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=SW<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+SMSFILTER=SW <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SW:开关: 0表示关闭; 1表示开启

【举例】

查询:

发送: AT+SMSFILTER\r\n 收到: \r\n+OK=1\r\n 设置: 发送: AT+SMSFILTER=1\r\n 收到: \r\n+OK\r\n

1.34. 短信透传使能

指令	AT+SMSEN
功能	查询/设置短信透传使能
发送 (查询)	AT+SMSEN <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=SW<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+SMSEN=SW <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SW:开关: 0表示关闭; 1表示开启

【举例】

查询:

- 发送: AT+SMSEN\r\n
- 收到: \r\n+OK=1\r\n

设置:

发送: AT+SMSEN=1\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.35. 发送短信

指令	AT+SMSSEND
功能	发送短信
发送(设置)	AT+SMSSEND=NBR, message <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
夕计	NBR:电话号码
笛仁	Message: 信息内容

【举例】

设置:

发送: AT+SMSSEND=15985525586, 122346655555\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.36. 查询/设置安全配置密码使能

指令	AT+PASSWORDEN
功能	查询/设置是否开启安全配置(进 AT 指令配置时需要使用密码)
发送 (查询)	AT+PASSWORDEN <cr><lf></lf></cr>
返回(查询)	<cr><lf>+OK=SW<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+PASSWORDEN=SW <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	SW:开关: 0表示关闭(默认); 1表示开启

【举例】

查询:

- 发送: AT+PASSWORDEN\r\n 收到: \r\n+OK=O\r\n 设置: 发送: AT+PASSWORDEN=1\r\n
- 收到: \r\n+OK\r\n

1.37. 查询/设置安全配置密码

指令	AT+PASSWORDSET
	设置安全配置(进配置需要输入密码)透传模式发送该指令+密码进
	入 AT 指令模式;
	1、AT 指令安全验证使能后,该密码用于解锁 AT 指令。流程为
	(1) 发送+++;
T力台片	(2) 发送 AT+PASSWORDSET=Password;
	(3) 发送常规 AT 指令进行配置;
	2、AT 指令模式下,再次发送该指令则为修改密码;
	3、快速 AT 指令使能后(网络 AT、短信 AT、串口 AT),该密码作为
	指令头。快速 AT 指令格式为
	(1) Password+关键字+AT 指令
发送 (查询)	AT+PASSWORDSET <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=Password<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+PASSWORDSET=Password <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	Password:密码(默认没有, 0-32 字节)

【举例】

查询: 发送: AT+PASSWORDSET\r\n 收到: \r\n+0K=12345678911\r\n

设置:

发送: AT+PASSWORDSET=12345678\r\n

收到: \r\n+OK\r\n

1.38. 查询当前时间

指令	AT+NTP
功能	查询当前时间
发送 (查询)	AT+NTP <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=2023.04.14,17:28:56<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	注意返回格式

【举例】

查询:

发送: AT+NTP\r\n

收到: +OK=2023.04.14,17:28:56

1.39. 查询/设置无数据重启时间

指令	AT+RSTIME
功能	设置无数据重启时间
发送 (查询)	AT+RSTIME <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=time<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+RSTIME=time <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
备注	time:时间,单位为分钟。默认 1800,范围为 1800-65535

【举例】

查询: 发送: AT+RSTIME\r\n 收到: \r\n+0K=60\r\n 设置: 发送: AT+RSTIME=60\r\n 收到: \r\n+0K\r\n

1.40. 查询 GPS 位置信息

指令	AT+GPS
功能	查询 GPS 位置信息

发送 (查询)	AT+GPS <cr><lf></lf></cr>		
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=x, Number1N, Number2E<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		
备注	X:有效性,1为定位有效,0为定位无效;		
	Number1:北纬; Number2: 东经; 更新频率为 1Hz。		

查询:

发送: AT+GPS\r\n

定位成功收到: \r\n+0K=1, 30. 462303N, 104. 560493E\r\n 定位失败收到: \r\n+0K=0\r\n

2. 快速 AT 指令说明

快速 AT 指令开启后,可通过网络数据、串口数据、短信数据,发送安全配置密码+关键字+AT 指令的方式,直接运行 AT 指令,无需进入 AT 模式,关闭后只能通过串口发送+++才能进入指令模式。默认关闭,修改配置后需要重启生效,可单独发送快速 AT 重启或通过指令中关键字进行重启。

具体格式为:

	配置密码	关键字	AT 指令
案例	EBT	*	AT+VER <cr><lf></lf></cr>

备注:短信 AT 指令模式下, <CR><LF>是回车。

关键字说明:

*	执行完此条指令后,	设备不重启	
#	执行完此条指令后,	设备立即重启,	重启过程中无法接收其
	余命令		

2.1. 查询/设置快速 AT 指令使能

指令	AT+FASTAT
功能	查询/设置快速 AT 使能
发送 (查询)	AT+FASTAT <cr><lf></lf></cr>
返回 (查询)	<cr><lf>+OK=sersw, netsw, smssw<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
发送(设置)	AT+FASTAT=sersw, netsw, smssw <cr><lf></lf></cr>
返回(设置)	<cr><lf>+OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	sersw: 快速串口 AT 使能 0 关闭, 1 使能
备注	netsw: 快速网络 AT 使能 0 关闭, 1 使能
	smssw: 快速短信 AT 使能 0 关闭, 1 使能

【举例】 查询: 发送: AT+FASTAT\r\n 收到: \r\n+OK=0, 0, 1\r\n 设置: 发送: AT+FASTAT=1,0,0\r\n 收到: \r\n+OK\r\n

2.2. 快速 AT 指令-短信 AT

开启快速指令模式-短信 AT 使能后,使用手机向设备电话号码发送短信可直接执行配置指 令。

指令	VER
功能	查询固件版本
发送	pwd*AT+VER <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<verstring><cr><lf></lf></cr></verstring></lf></cr>
说明	pwd 为安全配置密码
	verString 为版本号

【举例】以查询版本号为例,当前安全配置密码为"EBT" 发送短信: EBT*AT+VER\r\n 收到短信回复: \r\n +OK=9024-0-10\r\n

备注:短信 AT 指令模式下,短信结尾是回车;如果关键字是#,返回数值后设备重启。

2.3. 快速 AT 指令-网络 AT

开启快速指令模式-网络 AT 后,使用 socket 链路向设备发送数据可直接执行配置指令。

指令	VER
功能	查询固件版本
发送	pwd*AT+VER <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<verstring><cr><lf></lf></cr></verstring></lf></cr>
说明	pwd 为安全配置密码

【举例】以查询版本号为例,当前安全配置密码为"EBT"

发送数据: EBT*AT+VER\r\n

收到数据回复: \r\n +OK=9024-0-10\r\n

2.4. 快速 AT 指令-串口 AT

开启快速指令模式-串口 AT 后,用户不需要通过复杂的 AT 指令模式进入逻辑:先发送 +++,再输入配置安全密码,再发送 AT 指令。只需要通过快速 AT 指令格式即可,实现单指令配

置。

指令	VER
功能	查询固件版本
发送	pwd*AT+VER <cr><lf></lf></cr>
返回	<cr><lf>+OK=<verstring><cr><lf></lf></cr></verstring></lf></cr>
说明	pwd 为安全配置密码

【举例】以查询版本号为例,当前安全配置密码为"EBT" 发送数据: EBT*AT+VER\r\n 收到数据回复: \r\n +OK=9024-0-10\r\n

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2023-11-15	初始版本	LYL